SoloCem®

Gebrauchsinformation DE

Definition
SoloCem ist ein selbstaufbauender, dualhärtender und strömungsfähiger Zement auf Kompositbasis, zur Zementierung von Wurzelstiften, Kronen, Brücken, Inlays und Onlays.

Indikation
SoloCem wird in drei Farben angeboten:
Dentin
Transparent opaque
Translucent

Zusammensetzung

Methacrylate		
Füllstoff		
Detaillies		

Technische Daten

Durchschnittliche Partikeldurchmesser	2 µm
Füllerpartikelverteilung	0,1 - 5 µm
Füllerbeladung	ca. 69%
Volumenfüllgrad	ca. 43%

Wirkstoffe Zusatz
Die Polymerisation beginnt mit dem ersten Kontakt von Base und Katalyst.

	Raumtemperatur 23°C	Intraoral 37°C
Verarbeitungszeit	ca. 120 s	ca. 60 s
Aushärtungszeit (ohne Verarbeitungszeit)	ca. 180 s	

Verarbeitungszeit
Die Verarbeitungszeit ist abhängig von der Temperatur. Diese verringert sich bei höheren Temperaturen oder verlängert sich bei niedrigen Temperaturen. SoloCem ist leicht verfließlich und sollte nicht länger intensiver Bearbeitung, Lichtexposition oder Spatelkontakt ausgesetzt sein.

Anwendungsgebiete
- permanente Zementierung von Wurzelstiften aller Art.
- permanente Zementierung von Kronen, Brücken, Inlays, Onlays (Keramik, Metall, Kompozit, Zirkonoxid und Titan)
- permanente Zementierung auf Implantat-Abutments (Zirkonoxid, Titan)

Gegenanzeigen
Existierende Überempfindlichkeiten gegen Bestandteile von SoloCem.
Vorgeschädigte Mundhygiene. Wenn die Trockenhaltung des Arbeitsfeldes nicht möglich ist.

Nebenwirkungen
Empfindliche auf eine Substanzen (z.B. Zink-Oxid-Eugenol) welche die Polymerisation inhibieren, dürfen nicht mit SoloCem in Kontakt gebracht werden.

Anwendung
Gründlichen Die trockenes Arbeitsfeld ist die Basis für ein sehr gutes Resultat. Die verwendeten Wurzelstiftbohrers auf empfohlen.

1. Stiftzementierung

Hinweis: Die Vorbereitung des Arbeitsfeldes (keine zytotoxischen/toxischen Verbindungen) gewährleistet eine optimale und strukturgerechte Verbindung.

1.1 Auswählen eines passenden Wurzelstiftes (z.B. ParaPost® Fiber Lux™, ParaPost® Taper Lux™).
1.2 Wurzelkanal gemäß den jeweiligen Herstellerangaben aufbereiten.

1.3 Application SoloCem Stiftzementierung

1.3.1. Sicherheitsdetaché oder Mixing Tip entfernen. Etwas Material auf die Mixfläche ausdrücken. Mit Kunststoff-Spatel kurz gleichmäßig aus der Offnung austreiben. Damit wird eine homogene Mischung erreicht.

1.3.2 Die Offnung mit Papiertuch abwischen. Den Mixing Tip aufsetzen und durch eine Tube Base und Katalyst gleichmäßig aus der Offnung austreiben. Damit wird eine homogene Mischung erreicht.

1.3.3 SoloCem direkt aus der Spritze mit dem Mixing Tip Brown short super fine in den präparierten Wurzelkanal applizieren. Falls gewünscht, kann der Zement zusätzlich noch mittels einen Lentulos in den Kanal eingebracht werden.

1.3.4 Den Zement auf dem Wurzelstift oder direkt in den Wurzelkanal einbringen und den Stift mit leichtem Druck im Wurzelkanal plazieren. Überschuss entfernen. Nach Gebrauch Mixing Tip mit Desinfektionsmittel abwischen und nicht entfernen.

1.3.5 Um den Aushärtungsprozess zu beschleunigen oder um Verwendung von Intraoralkonnektiv-Schicht kann für 20 s Licht polymerisiert werden.

2. Zementierung Kronen, Brücken, Inlays, Onlays

2.1. Vorbehandlung der Restaurationsinnenseite/Kontaktflächen

2.1.1 Kontaktflächen der Restaurationen immer gemäß den Herstellerangaben vorbehandeln.

2.2 Application SoloCem Zementierung Restauration

2.2.1 Sicherheitsdetaché oder Mixing Tip entfernen. Etwas Material auf ein Papiertuch ausgedrücken. Mit Kunststoff-Spatel gleichmäßig aus der Offnung austreiben. Damit wird eine homogene Mischung erreicht.

2.2.2 Die Offnung mit Papiertuch abwischen. Den Mixing Tip aufsetzen und durch eine Tube Base und Katalyst gleichmäßig aus der Offnung austreiben. Damit wird eine homogene Mischung erreicht.

2.2.3 Überschuss SoloCem mit dem Spatel in die Mitte Mixing Tip Brown short super fine in den präparierten Wurzelkanal applizieren. Falls gewünscht, kann der Zement zusätzlich noch mittels einen Lentulos in den Kanal eingebracht werden.

2.2.4 Die Restauration mit einem leichten Druck in Position bringen.

2.2.5 Grünen Überschuss entfernen (z.B. Pinsel, Spatel) und danach die Restauration mit ethöhtem Druck in Position halten.

Hinweis: Während die Restauration in Position gehalten wird, den restlichen Überschuss mit einem feinen Spatel oder einem anderen geeigneten Instrument entfernen. (Mit der Verwendung von Materialen, Kellen, Kofferdamen etc. wird empfohlen, Probleme mit Zementresten zu vermeiden.) Die Restauration mit einem Bereich fließen lassen, weil es nach der Aushärtung nur schwer zu entfernen ist.) Sobald SoloCem die Konsistenz annimmt, dürfen die Überschüsse nicht mehr entfernt werden.

2.2.6 Um den Aushärtungsprozess zu beschleunigen oder um Verwendung von Intraoralkonnektiv-Schicht kann für 20 s Licht polymerisiert werden.

2.2.7 Die Offnung mit Papiertuch abwischen. Den Mixing Tip aufsetzen und durch eine Tube Base und Katalyst (Verhältnis 90°) fließen. Material auspressen und verwerfen bis eine gleichmäßige, homogene Paste ausfließt.

Achtung: Dentin nicht ausstrocknen.

2.2.3 SoloCem direkt auf die Innenflächen der Restauration mit einem Pinsel gleichmäßig und dünn auftragen. (Lufttrocknen, schlüsse zu vermeiden) auf die Präparation gehen.

2.2.4. Anschließend die Restauration mit einem leichten Druck in Position bringen. Überschüsse mit einem feinen Spatel oder einem anderen geeigneten Instrument entfernen.

2.2.5 Grünen Überschüsse entfernen (z.B. Pinsel, Spatel) und danach die Restauration mit ethöhtem Druck in Position halten.

Hinweis: Während die Restauration in Position gehalten wird, den restlichen Überschüsse mit einem feinen Spatel oder einem anderen geeigneten Instrument entfernen. (Mit der Verwendung von Materialen, Kellen, Kofferdamen etc. wird empfohlen, Probleme mit Zementresten zu vermeiden.) Die Restauration mit einem Bereich fließen lassen, weil es nach der Aushärtung nur schwer zu entfernen ist.) Sobald SoloCem die Konsistenz annimmt, dürfen die Überschüsse nicht mehr entfernt werden.

2.2.6 Um den Aushärtungsprozess zu beschleunigen oder um Verwendung von Intraoralkonnektiv-Schicht kann für 20 s Licht polymerisiert werden.

2.2.7 Die Offnung mit Papiertuch abwischen. Den Mixing Tip aufsetzen und durch eine Tube Base und Katalyst (Verhältnis 90°) fließen. Material auspressen und verwerfen bis eine gleichmäßige, homogene Paste ausfließt.

Achtung: Dentin nicht ausstrocknen.

2.3 SoloCem direkt auf die Innenflächen der Restauration mit einem Pinsel gleichmäßig und dünn auftragen. (Lufttrocknen, schlüsse zu vermeiden) auf die Präparation gehen.

2.4. Anschließend die Restauration mit einem leichten Druck in Position bringen. Überschüsse mit einem feinen Spatel oder einem anderen geeigneten Instrument entfernen.

2.5 Grünen Überschüsse entfernen (z.B. Pinsel, Spatel) und danach die Restauration mit ethöhtem Druck in Position halten.

Hinweis: Während die Restauration in Position gehalten wird, den restlichen Überschüsse mit einem feinen Spatel oder einem anderen geeigneten Instrument entfernen. (Mit der Verwendung von Materialen, Kellen, Kofferdamen etc. wird empfohlen, Probleme mit Zementresten zu vermeiden.) Die Restauration mit einem Bereich fließen lassen, weil es nach der Aushärtung nur schwer zu entfernen ist.) Sobald SoloCem die Konsistenz annimmt, dürfen die Überschüsse nicht mehr entfernt werden.

2.6 Um den Aushärtungsprozess zu beschleunigen oder um Verwendung von Intraoralkonnektiv-Schicht kann für 20 s Licht polymerisiert werden.

2.7 Die Offnung mit Papiertuch abwischen. Den Mixing Tip aufsetzen und durch eine Tube Base und Katalyst (Verhältnis 90°) fließen. Material auspressen und verwerfen bis eine gleichmäßige, homogene Paste ausfließt.

Achtung: Dentin nicht ausstrocknen.

Bemerkungen
Dieses produkt muß kann lediglich für handlinger eingesetzt werden. Die Verwendung mit anderen geräten ist ausgeschlossen.

Haltbarkeit und Lagerung
Lagerung bei Kühlschrank (4 °C / 39-46 °F) lagern. Sollen dort nicht direkten Sonnenlicht oder anderen Wärmequellen ausgesetzt werden.

Hinweise
Angabe nur an Zahnärzte und Zahntechniker oder in deren Auftrag. Die Hinweise sorgfältig aufbewahren. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

Haftbarkeit und Markierung
Die Chargen Nummer und der Nummer sind auf den Behältnisse und der Außenverpackung aufgebracht.

Lagerung
Lagern im Kühlschrank (4 °C / 39-46 °F) lagern. Sollen dort nicht direkten Sonnenlicht oder anderen Wärmequellen ausgesetzt werden.

Herausgabe dieser Gebrauchsinformation
Jetzt

Instructions for use EN

Definition
SoloCem is a self-adhesive, dual-curing, radiopacque, flowable composite for cementing root posts, crowns, bridges, inlays and onlays.

Shades
SoloCem is available in three colours:
Dentin
White opaque
Translucent

Composition
Methacrylate
Filler
Dental glass

Technical Data

Average particle diameter	2 µm
Filler particle distribution	0.1 - 5 µm
Filler loading	approx. 69%
Volume filler level	approx. 43%

Active Ingredient Times
Polymerisation begins with the first contact between base and catalyst.

	Room Temperature 23°C / 73°F	Intraoral 37°C / 99°F
Working Time	approx. 120 s	approx. 60 s
Setting Time (not including working time)		approx. 180 s

Working Time
The working time is dependent on temperature. The time will decrease with higher temperatures or increase with lower temperatures. SoloCem is light-sensitive and should not be exposed to intense light, performance, particularly light, for long periods of time.

Indications
- Permanent cementation of root posts of all types
- Permanent cementation of crowns, bridges, inlays, onlays (ceramic, metal, composite, zirconium oxide, and titanium)
- Permanent cementation of implant abutments (zirconium oxide, titanium)

Contraindications
Existing hypersensitivity to components of SoloCem.
Poor hygiene and situations in which the work area cannot be kept dry.

Side Effects
Substances in SoloCem may cause sensitivity in predisposed individuals.

Interactions
Substances that inhibit polymerisation, (e.g., zinc oxide eugenol) that inhibit polymerisation must not come into contact with SoloCem.

Application
Isolation of the work area is the basis for good results. The use of a dental dam is recommended.

1. Post cementation

Note: Preparation of the working field will result in an optimal and structure-compatible bond.

1.1 Select a suitable root post system (e.g., ParaPost® Fiber Lux™, ParaPost® Taper Lux™).
1.2 Prepare root canal according to the manufacturer instructions for use.

1.3 Application SoloCem Post Cementation

1.3.1 Remove the safety cap or mixing tip. Squeeze some of the material onto a paper towel until the base and catalyst flow evenly from the opening. This will ensure a uniform mixture.

1.3.2 Wipe the opening with a paper towel. Replace the mixing tip and give it a ½ turn (90°) clockwise. Squeeze out the base and catalyst until a uniform, homogeneous paste flows out.

Caution: Do not dry out the dentin.

1.3.3 Apply SoloCem directly into the prepared root canal using the syringe with the brown, short, super fine. If desired, a root canal lentulo can also be applied in the canal using a lentulo spiral.

1.3.4 Apply the cement on the root post or directly into the root canal and place the root post in the root canal, applying light pressure. Remove excess material. Use disinfectant to wipe the mixing tip after use. Do not remove.

1.3.5 The SoloCem material can be light-cured for 30 s to accelerate polymerisation or to reduce the inhibition layer.

2. Cementing Crowns, Bridges, Inlays, Onlays

2.1 Pre-treat the inner restoration site/contact surfaces

2.1.1 Always pre-treat the restoration contact surfaces according to the manufacturer's instructions.

2.2 Apply SoloCem restoration cement

2.2.1 Remove the safety cap or mixing tip. Squeeze some of the material onto a paper towel. Mix the base and catalyst flow evenly from the opening. This will ensure a uniform mixture.

2.2.2 Wipe the opening with a paper towel. Replace the mixing tip and give it a ½ turn (90°) clockwise. Squeeze out the base and catalyst until a uniform, homogeneous paste flows out.

2.2.3 Apply SoloCem directly onto the inner surfaces of the restoration. Use a paintbrush. Avoid air blows and pooling. Use disinfectant to clean off the mixing tip but do not remove it.

2.2.4 Position the restoration by applying slight pressure.

2.2.5 Remove excess (e.g., with a brush or spatula) and hold the restoration in position. Apply increased pressure.

Note: Remove the remaining excess with a fine spatula or another suitable instrument while the restoration is held in position. The use of matrices, wedges, dental dam, etc. is intended to guarantee that no cement can flow into the surrounding tissue. Remove the excess material in the removed with difficulty after curing. The excess can no longer be removed. Allow the material to flow into a specified area.

2.2.6 The material can be light-cured for 20 s per side/surface (where layer thickness is 2 mm) to accelerate polymerisation or to reduce the inhibition layer.

2.2.7 Remove the remaining excess (e.g., with a brush or spatula) and hold the restoration in position by applying increased pressure.

Note: Remove the remaining excess with a fine spatula or another suitable instrument while the restoration is held in position. The use of matrices, wedges, dental dam, etc. is intended to guarantee that no cement can flow into the surrounding tissue. Remove the excess material in the removed with difficulty after curing. The excess can no longer be removed. Allow the material to flow into a specified area.

2.2.8 Apply light pressure to the restoration and cavity. Remove the remaining excess material. Use disinfectant to clean off the mixing tip but do not remove it.

2.2.9 The material can be light-cured for approximately 20 s per side/surface (where layer thickness is 2 mm) to accelerate polymerisation or to reduce the inhibition layer.

2.2.10 Remove the remaining excess (e.g., with a brush or spatula) and hold the restoration in position by applying increased pressure.

Note: Remove the remaining excess with a fine spatula or another suitable instrument while the restoration is held in position. The use of matrices, wedges, dental dam, etc. is intended to guarantee that no SoloCem can flow into the surrounding tissue. Remove the excess material in the removed with difficulty after curing. The excess can no longer be removed. Allow the material to flow into a specified area.

2.2.11 Apply light pressure to the restoration and cavity. Remove the remaining excess material. Use disinfectant to clean off the mixing tip but do not remove it.

2.2.12 The material can be light-cured for approximately 20 s per side/surface (where layer thickness is 2 mm) to accelerate polymerisation or to reduce the inhibition layer.

2.2.13 Remove the remaining excess (e.g., with a brush or spatula) and hold the restoration in position by applying increased pressure.

Note: Remove the remaining excess with a fine spatula or another suitable instrument while the restoration is held in position. The use of matrices, wedges, dental dam, etc. is intended to guarantee that no SoloCem can flow into the surrounding tissue. Remove the excess material in the removed with difficulty after curing. The excess can no longer be removed. Allow the material to flow into a specified area.

2.2.14 Apply light pressure to the restoration and cavity. Remove the remaining excess material. Use disinfectant to clean off the mixing tip but do not remove it.

2.2.15 The material can be light-cured for approximately 20 s per side/surface (where layer thickness is 2 mm) to accelerate polymerisation or to reduce the inhibition layer.

3. Soft-cure polymerisation

Note: Remove the remaining excess with a fine spatula or another suitable instrument while the restoration is held in position. The use of matrices, wedges, dental dam, etc. is intended to guarantee that no cement can flow into the surrounding tissue. Remove the excess material in the removed with difficulty after curing. The excess can no longer be removed. Allow the material to flow into a specified area.

3.2 Apply light pressure to the restoration and cavity. Remove the remaining excess material. Use disinfectant to clean off the mixing tip but do not remove it.

3.3 Apply SoloCem directly to the inner surfaces of the restoration. Use a paintbrush. Avoid air blows and pooling. Use disinfectant to clean off the mixing tip but do not remove it.

3.4 Position the restoration by applying light pressure.

3.5 Remove excess (e.g., with a brush or spatula) and hold the restoration in position. Apply increased pressure.

Note: Remove the remaining excess with a fine spatula or another suitable instrument while the restoration is held in position. The use of matrices, wedges, dental dam, etc. is intended to guarantee that no SoloCem can flow into the surrounding tissue. Remove the excess material in the removed with difficulty after curing. The excess can no longer be removed. Allow the material to flow into a specified area.

3.6 Apply light pressure to the restoration and cavity. Remove the remaining excess material. Use disinfectant to clean off the mixing tip but do not remove it.

3.7 The material can be light-cured for approximately 20 s per side/surface (where layer thickness is 2 mm) to accelerate polymerisation or to reduce the inhibition layer.

Mode d'emploi FR

Définition
Ciment rétif on un ciment auto-adhésif à polymérisation duale et radio-opaque à base de composites pour le scellement des tenons radiculaires, des couronnes, des bridges, des inlays et des onlays.

Teintes
SoloCem est disponible en trois teintes:
Dentine
Blanc opaque
Translucide

Composition
Méthacrylate
Oxyde de zinc
Verre dentaire

Caractéristiques techniques

Diamètre de particule moyen	2 µm
Distribution des particules de charge	0,1 - 5 µm
Poids de charge	env. 69 %
Volume de charge	env. 43 %

Durées mesures cliniquement
La polymérisation commence dès le premier contact entre la base et le catalyseur.

	Température ambiante 23 °C	Intra-buccal 37°C
Temps de travail	environ 120 s	environ 60 s
Temps de prise (durée de travail non inclus)		environ 180 s

Temps de travail
Le temps de travail dépend de la température. Plus la température sera élevée, plus le temps de travail sera court et vice versa. SoloCem est photosensible et ne doit donc pas être exposé longtemps à une lumière forte, notamment dans des lampes chirurgicales.

Indications
- Scellement définitif des tenons radiculaires de tous types
- Scellement définitif de couronnes, de bridges, d'inlays, d'onlays (céramique, métal, composite, zircone et titane)
- Scellement définitif de parties secondaires d'implants (zircone, titane)

Contre-indications
Allergie connue aux ingrédients de SoloCem.

Effets indésirables
Les composants de SoloCem peuvent entraîner une sensibilisation chez des personnes ayant des prédispositions.

Interactions
Les composants phénoliques et autres substances (par exemple de zinc eugénol) qui inhibent la polymérisation ne doivent pas entrer en contact avec SoloCem.

Application
Isolation des dents : pour obtenir de bons résultats, le champ de travail doit être sec. Il est recommandé d'utiliser une digue dentaire.

1. Scellement des tenons

1.1 Pre-treat the inner restoration site/contact surfaces

1.1.1 Toujours préparer les surfaces de contact de la restauration conformément aux instructions du fabricant.

1.2 Application SoloCem SoloCem sur les parties secondaires d'implants

1.2.1 Retirer le bouchon de sécurité ou l'embout mélangeur. Appuyer pour faire sortir un peu de produit sur une serviette en papier jusqu'à ce que la base et le catalyseur s'écoulent avec un flux équivalent de l'ouverture. Cela garantit un mélange homogène.

1.2.2 Essuyer l'ouverture avec une serviette en papier. Remettre l'embout mélangeur et le faire pivoter d'un quart de tour (90°) dans le sens des aiguilles d'une montre. Appuyer pour faire sortir le produit et le jeter jusqu'à ce qu'une pâte uniforme et homogène s'écoule.

Attention : ne pas dessécher la dentine.

1.2.3 Appliquer SoloCem directement sur les surfaces internes de la restauration à l'aide d'un pinceau. Eviter les mines à éviter les bulles d'air, à éviter les flaques.

1.2.4 Ensuite, mettre la restauration en place en appliquant une légère pression. Eliminer les excès de ciment à l'aide d'un mélange avec un produit adapté sans le retirer.

1.2.5 Enlever l'excès de produit (à l'aide d'un brosse ou d'une spatule par exemple) et maintenir la restauration en place en appliquant une pression plus forte.

Remarque : éliminer l'excès de produit résiduel à l'aide d'une spatule fine ou de tout autre instrument adapté, tout en maintenant la restauration en place. L'utilisation de matrices, de coins, d'une digue dentaire, etc., a pour but d'empêcher SoloCem de circuler dans le sillon gingival et la zone proximale. En effet, si cela devait se produire, il serait difficile de l'éliminer après la polymérisation. Les excès ne peuvent plus être éliminés une fois que SoloCem a une consistance gélatineuse.

Il est possible d'éliminer les excès de matériau après une pré-polymérisation (2 s) ou tant que la polymérisation chimique le permet. Utiliser un désinfectant pour nettoyer l'embout mélangeur. Ne pas le jeter.

1.2.6 Il est possible de photopolymériser le matériau pendant 20 s par côté ou surface (dans les zones où l'épaisseur de couche est de 2 mm) pour accélérer la polymérisation ou réduire la couche inhibitrice.

1.2.7 Enlever l'excès restant (à l'aide d'une brosse ou d'une spatule par exemple) et maintenir la restauration en place en appliquant une pression plus forte.

Remarque : éliminer l'excès de produit résiduel à l'aide d'une spatule fine ou de tout autre instrument adapté, tout en maintenant la restauration en place. L'utilisation de matrices, de coins, d'une digue dentaire, etc., a pour but d'empêcher SoloCem de circuler dans le sillon gingival et la zone proximale. En effet, si cela devait se produire, il serait difficile de l'éliminer après la polymérisation. Les excès ne peuvent plus être éliminés une fois que SoloCem a une consistance gélatineuse.

1.2.8 Appliquer une légère pression sur la restauration et la cavité. Eliminer les excès restants. Utiliser un désinfectant pour nettoyer l'embout mélangeur sans le retirer.

1.2.9 Il est possible de photopolymériser le matériau pendant 20 s par côté ou surface (dans les zones où l'épaisseur de couche est de 2 mm) pour accélérer la polymérisation ou réduire la couche inhibitrice.

1.2.10 Enlever l'excès restant (à l'aide d'une brosse ou d'une spatule par exemple) et maintenir la restauration en place en appliquant une pression plus forte.

Remarque : éliminer l'excès de produit résiduel à l'aide d'une spatule fine ou de tout autre instrument adapté, tout en maintenant la restauration en place. L'utilisation de matrices, de coins, d'une digue dentaire, etc., a pour but d'empêcher SoloCem de circuler dans le sillon gingival et la zone proximale. En effet, si cela devait se produire, il serait difficile de l'éliminer après la polymérisation. Les excès ne peuvent plus être éliminés une fois que SoloCem a une consistance gélatineuse.

1.2.11 Appliquer une légère pression sur la restauration et la cavité. Eliminer les excès restants. Utiliser un désinfectant pour nettoyer l'embout mélangeur sans le retirer.

1.2.12 Il est possible de photopolymériser le matériau pendant 20 s par côté ou surface (dans les zones où l'épaisseur de couche est de 2 mm) pour accélérer la polymérisation ou réduire la couche inhibitrice.

1.2.13 Enlever l'excès restant (à l'aide d'une brosse ou d'une spatule par exemple) et maintenir la restauration en place en appliquant une pression plus forte.

Remarque : éliminer l'excès de produit résiduel à l'aide d'une spatule fine ou de tout autre instrument adapté, tout en maintenant la restauration en place. L'utilisation de matrices, de coins, d'une digue dentaire, etc., a pour but d'empêcher SoloCem de circuler dans le sillon gingival et la zone proximale. En effet, si cela devait se produire, il serait difficile de l'éliminer après la polymérisation. Les excès ne peuvent plus être éliminés une fois que SoloCem a une consistance gélatineuse.

1.2.14 Appliquer une légère pression sur la restauration et la cavité. Eliminer les excès restants. Utiliser un désinfectant pour nettoyer l'embout mélangeur sans le retirer.

1.2.15 Il est possible de photopolymériser le matériau pendant 20 s par côté ou surface (dans les zones où l'épaisseur de couche est de 2 mm) pour accélérer la polymérisation ou réduire la couche inhibitrice.

2. Scellement des couronnes, de bridges, d'inlays, d'onlays

2.1 Pre-traiter la site/l'interface de la restauration

2.1.1 Toujours préparer les surfaces de contact de la restauration conformément au mode d'emploi du fabricant.

2.2 Appliquer le ciment de restauration SoloCem

2.2.1 Retirer le bouchon de sécurité ou l'embout mélangeur. Appuyer pour faire sortir un peu de produit sur une serviette en papier jusqu'à ce que la base et le catalyseur s'écoulent avec un flux équivalent de l'ouverture. Cela garantit un mélange homogène.

2.2.2 Essuyer l'ouverture avec une serviette en papier. Remettre l'embout mélangeur et le faire pivoter d'un quart de tour (90°) dans le sens des aiguilles d'une montre. Appuyer pour faire sortir le produit et le jeter jusqu'à ce qu'une pâte uniforme et homogène s'écoule.

Attention : ne pas dessécher la dentine.

2.2.3 Appliquer SoloCem directement sur les surfaces internes de la restauration à l'aide d'un pinceau. Eviter les mines à éviter les bulles d'air, à éviter les flaques.

2.2.4 Ensuite, mettre la restauration en place en appliquant une légère pression. Eliminer les excès de ciment à l'aide d'un mélange avec un produit adapté sans le retirer.

2.2.5 Enlever l'excès de produit (à l'aide d'une brosse ou d'une spatule par exemple) et maintenir la restauration en place en appliquant une pression plus forte.

Remarque : éliminer l'excès de produit résiduel à l'aide d'une spatule fine ou de tout autre instrument adapté, tout en maintenant la restauration en place. L'utilisation de matrices, de coins, d'une digue dentaire, etc., a pour but d'empêcher SoloCem de circuler dans le sillon gingival et la zone proximale. En effet, si cela devait se produire, il serait difficile de l'éliminer après la polymérisation. Les excès ne peuvent plus être éliminés une fois que SoloCem a une consistance gélatineuse.

2.2.6 Il est possible de photopolymériser le matériau pendant 20 s par côté ou surface (dans les zones où l'épaisseur de couche est de 2 mm) pour accélérer la polymérisation ou réduire la couche inhibitrice.

2.2.7 Enlever l'excès restant (à l'aide d'une brosse ou d'une spatule par exemple) et maintenir la restauration en place en appliquant une pression plus forte.

Remarque : éliminer l'excès de produit résiduel à l'aide d'une spatule fine ou de tout autre instrument adapté, tout en maintenant la restauration en place. L'utilisation de matrices, de coins, d'une digue dentaire, etc., a pour but d'empêcher SoloCem de circuler dans le sillon gingival et la zone proximale. En effet, si cela devait se produire, il serait difficile de l'éliminer après la polymérisation. Les excès ne peuvent plus être éliminés une fois que SoloCem a une consistance gélatineuse.

2.2.8 Appliquer une légère pression sur la restauration et la cavité. Eliminer les excès restants. Utiliser un désinfectant pour nettoyer l'embout mélangeur sans le retirer.

2.2.9 Il est possible de photopolymériser le matériau pendant 20 s par côté ou surface (dans les zones où l'épaisseur de couche est de 2 mm) pour accélérer la polymérisation ou réduire la couche inhibitrice.

2.2.10 Enlever l'excès restant (à l'aide d'une brosse ou d'une spatule par exemple) et maintenir la restauration en place en appliquant une pression plus forte.

Remarque : éliminer l'excès de produit résiduel à l'aide d'une spatule fine ou de tout autre instrument adapté, tout en maintenant la restauration en place. L'utilisation de matrices, de coins, d'une digue dentaire, etc., a pour but d'empêcher SoloCem de circuler dans le sillon gingival et la zone proximale. En effet, si cela devait se produire, il serait difficile de l'éliminer après la polymérisation. Les excès ne peuvent plus être éliminés une fois que SoloCem a une consistance gélatineuse.

2.2.11 Appliquer une légère pression sur la restauration et la cavité. Eliminer les excès restants. Utiliser un désinfectant pour nettoyer l'embout mélangeur sans le retirer.

2.2.12 Il est possible de photopolymériser le matériau pendant 20 s par côté ou surface (dans les zones où l'épaisseur de couche est de 2 mm) pour accélérer la polymérisation ou réduire la couche inhibitrice.

2.2.13 Enlever l'excès restant (à l'aide d'une brosse ou d'une spatule par exemple) et maintenir la restauration en place en appliquant une pression plus forte.

Remarque : éliminer l'excès de produit résiduel à l'aide d'une spatule fine ou de tout autre instrument adapté, tout en maintenant la restauration en place. L'utilisation de matrices, de coins, d'une digue dentaire, etc., a pour but d'empêcher SoloCem de circuler dans le sillon gingival et la zone proximale. En effet, si cela devait se produire, il serait difficile de l'éliminer après la polymérisation. Les excès ne peuvent plus être éliminés une fois que SoloCem a une consistance gélatineuse.

2.2.14 Appliquer une légère pression sur la restauration et la cavité. Eliminer les excès restants. Utiliser un désinfectant pour nettoyer l'embout mélangeur sans le retirer.

2.2.15 Il est possible de photopolymériser le matériau pendant 20 s par côté ou surface (dans les zones où l'épaisseur de couche est de 2 mm) pour accélérer la polymérisation ou réduire la couche inhibitrice.

3. Polymérisation à cœur souple

Remarque : éliminer l'excès de produit résiduel à l'aide d'une spatule fine ou de tout autre instrument adapté, tout en maintenant la restauration en place. L'utilisation de matrices, de coins, d'une digue dentaire, etc., a pour but d'empêcher SoloCem de circuler dans le sillon gingival et la zone proximale. En effet, si cela devait se produire, il serait difficile de l'éliminer après la polymérisation. Les excès ne peuvent plus être éliminés une fois que SoloCem a une consistance gélatineuse.

3.2 Appliquer une légère pression sur la restauration et la cavité. Eliminer les excès restants. Utiliser un désinfectant pour nettoyer l'embout mélangeur sans le retirer.

3.3 Appliquer SoloCem directement sur les surfaces internes de la restauration à l'aide d'un pinceau. Eviter les mines à éviter les bulles d'air, à éviter les flaques.

3.4 Mettre la restauration en place en appliquant une légère pression.

3.5 Enlever l'excès de produit (à l'aide d'une brosse ou d'une spatule par exemple) et maintenir la restauration en place en appliquant une pression plus forte.

Remarque : éliminer les excès restants à l'aide d'une spatule fine ou de tout autre instrument adapté, tout en maintenant la restauration en place. L'utilisation de matrices, de coins, d'une digue dentaire, etc., a pour but d'empêcher SoloCem de circuler dans le sillon gingival et la zone proximale. En effet, si cela devait se produire, il serait difficile de l'éliminer après la polymérisation. Les excès ne peuvent plus être éliminés une fois que SoloCem a une consistance gélatineuse.

3.6 Appliquer une légère pression sur la restauration et la cavité. Eliminer les excès restants. Utiliser un désinfectant pour nettoyer l'embout mélangeur sans le retirer.

3.7 La lumière peut polymériser le matériau pendant 20 s par côté ou surface (dans les zones où l'épaisseur de couche est de 2 mm) pour accélérer la polymérisation ou réduire la couche inhibitrice.

Aggiornamento delle istruzioni per l'uso 06-2018 IT

Instrucciones de uso ES

Definición
SoloCem es un cemento autoadhesivo, de polimerización dual y radopaco a base de composite para fijar pernos radiculares, coronas, puentes, inlays y onlays.

Colores
Cement está disponible en tres colores:
Dentina
Translucido
Opaco

Composición
Metacrilato
Oxido de zinc
Vidrio dental

Datos técnicos

Diámetro medio de partícula	2 µm
Distribución de partícula	0,1 - 5 µm
Cantidad de relleno	aprox. 69 %
Cantidad de relleno en volumen	aprox. 43 %

Tiempos medios clínicamente
La polimerización comienza tras el primer contacto entre la base y el catalizador.

	Temperatura ambiente 23 °C / 73 °F	Intraoral 37 °C / 99 °F
Tiempo de trabajo	aprox. 120 s	aprox. 60 s
Tiempo de endurecimiento (no incluye el tiempo de trabajo)		aprox. 180 s

Tiempo de trabajo
El tiempo de trabajo depende de la temperatura: disminuye a temperaturas más altas y aumenta a temperaturas más bajas. SoloCem es fotosensible y no debe exponerse a la luz intensiva, especialmente a la lámpara quirúrgica, durante largos periodos.

Indicaciones
- Cementación definitiva de todo tipo de pernos radiculares
- Cementación definitiva de coronas, puentes, inlays, onlays (de cerámica, metal, composite, óxido de circonio y titanio)
- Cementación definitiva de pilares de implantes (dentales)

Contraindicaciones
Hipersensibilidad demostrada a los componentes de SoloCem.
Escasa higiene oral.

Efectos secundarios
Los componentes de SoloCem pueden provocar sensibilidad en personas predispuestas a ella.

Interacciones
No debe entrar en contacto con SoloCem ninguna sustancia que inhiba la polimerización (por ej., óxido de zinc eugenol).

Aplicación
El aislamiento del diente: Para obtener resultados óptimos es esencial trabajar sin humedad. Se recomienda utilizar un dique de goma.

1. Cementación de pernos

Nota: La preparación previa del área de trabajo permite un proceso más optimo y estructural.

1.1 Seleccione un sistema de pernos radiculares adecuado (p. ej., ParaPost® Fiber Lux™, Para- Post® Taper Lux™).
1.2 Prepare el conducto radicular siguiendo las instrucciones de uso del fabricante.

1.3 Aplicación del cemento SoloCem

1.3.1 Quite el capuchón de seguridad o la punta de mezcla. Dispense un poco de material sobre una toalla de papel hasta que la base y el catalizador fluyan de la abertura de manera cantidad para garantizar que la mezcla sea uniforme.

1.3.2 Limpie la abertura con una toalla de papel. Sustituya la punta de mezcla y gírela 1/4 de vuelta (90°) en el sentido de las agujas del reloj. Dispense el material y desechelo hasta que fluya una masa uniforme y homogénea.

Precaución: No deje que la dentina se seque.

1.3.3 Aplique SoloCem directamente en el conducto radicular preparado usando la jeringa con la punta de mezcla marrón, corta y extrafina. Si lo prefiere también puede aplicar el cemento a ayuda de un lentulo en el conducto radicular.

1.3.4 Aplique el cemento en el perno radicular o directamente en el conducto radicular y coloque el perno radicular en el conducto con una ligera presión. Elimine el exceso de material. Limpie la punta de mezcla con desinfectante y no la retire.

1.3.5 El material SoloCem se puede fotopolimerizar durante 30 s para acelerar el fraguado o reducir la capa de inhibición.

2. Cementación de coronas, puentes, inlays, onlays

2.1 Realice un tratamiento previo del interior de la restauración/superficies de contacto

2.1.1 Siga siempre las instrucciones del fabricante sobre el tratamiento previo de las superficies de contacto de la restauración.

2.2 Aplicación del cemento de restauración SoloCem

2.2.1 Quite el capuchón de seguridad o la punta de mezcla. Dispense un poco de material sobre una toalla de papel hasta que la base y el catalizador fluyan de la abertura de manera cantidad para garantizar que la mezcla sea uniforme.

2.2.2 Limpie la abertura con una toalla de papel. Sustituya la punta de mezcla y gírela 1/4 de vuelta (90°) en el sentido de las agujas del reloj. Dispense el material y desechelo hasta que fluya una masa uniforme y homogénea.

2.2.3 Aplique SoloCem directamente sobre las superficies internas de la restauración (para evitar la formación de burbujas de aire en las superficies colocadas). Evite los rincones o los platos de los implantes cuando sea necesario.

2.2.4 Coloque la restauración ejerciendo una ligera presión.

2.2.5 Elimine el exceso de material (p. ej., con un cepillo o una espátula) y mantenga la restauración en posición aplicando una presión más fuerte.

Nota: Elimine el resto del material sobrante con una espátula fina o con otro instrumento adecuado mientras mantiene la restauración en posición. El uso de matrices, cuñas, dique dentales, etc. pretende evitar que el cemento se vierta en el surco y en la zona proximal. Después de la polimerización, el exceso de material se puede quitar con dificultad. Si alcanza una consistencia gelatinosa, ya no es posible retirar el exceso.

2.2.6 El material puede fotopolimerizarse durante aproximadamente 20 s por cada lado/superficie (si el grosor de capa es de 2 mm) para acelerar el fraguado o para reducir la capa de inhibición.

2.2.7 Elimine el exceso restante (p. ej., con un cepillo o una espátula) y manten

SoloCem®

– Trojno cementiranje opornikov zobnih vsadkov (iz crkno-nijevega okida in titana)

Kontraindikacije
Dokazana preobčutljivost na sestavine izdelka SoloCem. Slaba ustna higiena.

Neželani učinki
Sestavine v izdelku SoloCem lahko povzročijo občutljivost pri posameznikih, ki imajo takšne predispozicije.

Interakcije z drugimi zdravili
Fenolne in ostale snovi (npr. cinkov okisel, evgenol), ki prepodajajo polimerizacijo, ne smejo priti v stik z izdelkom SoloCem.

Opozorila
Izdelkov zuba suho mesto obdelave je osnova za dober rezultat. Priporočena je uporaba sesalnika.

1. Cementiranje zatičev

Upoštevajte navodila za uporabo brizalca. Ponovno namestite nekoliko konic in jih za 10 obrata (90°) obrnite v smeri urinega kazalca. Izbrišite material in ga zavrzite. 1.1 Korenitosti kanal pripravite v skladu z navodili proizvajalca.

1.2 Nanesite SoloCem.

1.3 Obstaneite vrednote pokrovček ali metalno konico. Stisnite nekaj material na papirnato brisačko, tako da bazo in katalizator enakomerno mešamo sestavo in odprite. Tako bodo zagotovili enakomerno mešanico.

1.3.5 Material SoloCem lahko svetlobno polimerizirate 30 s, da pospešite polimerizacijo ali zmanjšate inhibicijo plasti.

2. Cementiranje kron, mostičkov, inlejev in onlejev

2.1 Predhodno odstranite notranje mesto ali stotne pocrkvene nastavitve.

2.2 Nanesite cement SoloCem.

2.3 Obstaneite vrednote pokrovček ali metalno konico. Stisnite nekaj material na papirnato brisačko, tako da bazo in katalizator enakomerno mešamo sestavo in odprite. Tako bodo zagotovili enakomerno mešanico.

2.3.5 Material SoloCem lahko svetlobno polimerizirate 30 s, da pospešite polimerizacijo ali zmanjšate inhibicijo plasti.

2. Cementiranje kron, mostičkov, inlejev in onlejev

2.1 Predhodno odstranite notranje mesto ali stotne pocrkvene nastavitve.

2.2 Nanesite cement SoloCem.

2.3 Obstaneite vrednote pokrovček ali metalno konico. Stisnite nekaj material na papirnato brisačko, tako da bazo in katalizator enakomerno mešamo sestavo in odprite. Tako bodo zagotovili enakomerno mešanico.

2.3.5 Material SoloCem lahko svetlobno polimerizirate 30 s, da pospešite polimerizacijo ali zmanjšate inhibicijo plasti.

Poaor: Dentina ne izsušite.

3.3 SoloCem nanesite neposredno na pripravljen korenski kanal z lentulo (rjavo, kodrasto, super fino metalno konico). Po želji lahko cement nanesete v kanal tudi z lentulo.

3.3.4 Cement nanesite na korenski zatiček ali neposredno v korenski kanal. Ob uporabi kovinskega zatiča ga vtaknite tako da ga rahlo pritisnete. Odstranite odvečni material. Z ustnim ogledalom preverite, ali je cement v celoti v kanalu.

3.3.5 Material SoloCem lahko svetlobno polimerizirate 30 s, da pospešite polimerizacijo ali zmanjšate inhibicijo plasti.

2. Cementiranje kron, mostičkov, inlejev in onlejev

2.1 Predhodno odstranite notranje mesto ali stotne pocrkvene nastavitve.

2.2 Nanesite cement SoloCem.

2.3 Obstaneite vrednote pokrovček ali metalno konico. Stisnite nekaj material na papirnato brisačko, tako da bazo in katalizator enakomerno mešamo sestavo in odprite. Tako bodo zagotovili enakomerno mešanico.

2.3.5 Material SoloCem lahko svetlobno polimerizirate 30 s, da pospešite polimerizacijo ali zmanjšate inhibicijo plasti.

Poaor: Dentina ne izsušite.

3.3 SoloCem nanesite neposredno na pripravljen korenski kanal z lentulo (rjavo, kodrasto, super fino metalno konico). Po želji lahko cement nanesete v kanal tudi z lentulo.

3.3.4 Cement nanesete na korenski zatiček ali neposredno v korenski kanal. Ob uporabi kovinskega zatiča ga vtaknite tako da ga rahlo pritisnete. Odstranite odvečni material. Z ustnim ogledalom preverite, ali je cement v celoti v kanalu.

3.3.5 Material SoloCem lahko svetlobno polimerizirate 30 s, da pospešite polimerizacijo ali zmanjšate inhibicijo plasti.

Navodilno izhodišče
06-2018

Kazalo

Sadržaj

Uvod
SoloCem on sodobni kolmes vitrelo-nijevi cement.

Kaj je
SoloCem on sodobni kolmes vitrelo-nijevi cement.

Kaj vsebuje
Prah:
Kositrovi fluoridi
Kositrovi oksidi
Kositrovi kasutarske kislas

Tehnilisi andmed
Osakese keskmine läbimõõt
Tõdise osakese jämedus
Tõdise massiprotsent
Tõdise massiprotsent

Sisaldum mõõdetud ajad
Polimerisatsioon algab pühkhõõnsendil ja kiirendi kokkusuundel kest:

	Toatemperatuuril 23 °C / 73 °F	Temperatuuril 37 °C / 99 °F
Tõdseg	Iõgikaudu 120 s	Iõgikaudu 60 s
Kõvastumisaeg (lõuko tõdseg)	Iõgikaudu 180 s	Iõgikaudu 180 s

Tõdseg
Tõdseg sõltub temperatuurist. Kõrgemad temperatuurid vähendavad tõdseg, madalad temperatuurid pikendavad tõdseg. Ühtlane valgusallikatõdseg aja kõikku juures.

Nõukõnnusest
Tõdsi kõrgus juurehtivide jaks tsementeerimise korral.

Nõukõnnusest
Tõdsi kõrgus juurehtivide jaks tsementeerimise korral.
– Kroonide, sildade ja inlaey- ning onlaey-tõdsete tsementeerimise

3.1 Eemaldage provisoorne tsementeerimisaine ja puhastage hõõrdumisvõimelise kõrgsagedusliku pihustamisega.

3.2 SoloCem ettevalmistamiseks võtke ühe ühikannuse tsemendi ja ühe ühikannuse vedeliku kõrgsagedusliku pihustamisega. Eemaldage jäätmed materjalist. Katustage segaatsiooniplaadi pulbrisisaldusega ühikannuse ja ühe annuse vedelikuga.

3.3 Segage kõrgsagedusliku pihustamisega kõrgsagedusliku pihustamisega ühtlaseks pastaks. Pastaatsiooniaeg on umbes 1 min.